


















<h3>Napi használat</h3> 	<h3>Kijelző</h3> 
<h3>Fotó készítés</h3>  	<h3>Start / Stop videó felvétel</h3>  <p>Start/stop</p> 
<h3>Kép néző</h3>  	<h3>Videó visszajátzás</h3> <p>Play/pause Stop</p>  
<h3>Kép / Videó törlés</h3>     	



## Alap beállítás

